

Nupit

Oikealla ylh. AM viritys
Oikealla alh. ULA viritys
Vasemm. Voimakkuussäädin,
Matalat, Korkeat

Näppäimet vasemmalta

Katkaisija
Autom.
Äänilevyt
Pitkät
Keskipitkät
L1
L2
ULA

Transistorit ja diodit

BF185, BF185, BF185, BF184, BF184, BF184, BF184, BC108,
BC108, AD162, AD161, AD149, AC128, AC128, AC126, AA119,
AA119, 2AA119, BA102, OA90, 1N711A, 1N713A

Välilaksot

AM 465kHz, ULA 10,7MHz

Kela N:o	ULA virityspisteet	Taajuus
L18-L20	Suhdeilmaisoin	10,7MHz
L14-L16	ULA-välitaajuus	10,7MHz
L3 -L4	ULA-välitaajuus	10,7MHz
L2	ULA-osk.kela	88MHz
L1	ULA-St.kela	88MHz
Ct2	ULA-osk.trimmeri	101MHz
Ct1	ULA-St.trimmeri	101MHz

Kela N:o	AM virityspisteet	Taajuus
L21	AM-ilmaisoin	465kHz
L19	AM-välitaajuus	465kHz
L15-L17	AM-välitaajuus	465kHz
L10	LA-osk.kela	7MHz
L11	LA-osk.kela	4MHz
L6	LA-ant.kela	7MHz
L7	LA-ant.kela	4MHz
Ct7	LA-osk.trimm.	15MHz
Ct8	LA-osk.trimm.	8MHz
Ct3	LA-ant.trimm.	15MHz
Ct4	LA-ant.trimm.	8MHz
L12	KA-osk.kela	600kHz
L8	KA-ant.kela	600kHz
Ct9	KA-osk.trimm.	1400kHz
Ct5	KA-ant.trimm.	1400kHz
L13	PA-osk.kela	150kHz
L9	PA-ant.kela	150kHz
Ct10	PA-osk.trimm.	254kHz
Ct6	PA-ant.trimm.	254kHz





