



A
B
C
D
E



Merkki	Nimitys	Merkki	Nimitys
C18	"Antenninviritys"	VK2	"Valintatarkkuus 1-2-3"
AK1	"Antenni 1"	VK3	"Kovaään-Kuulokkeet-Linja"
AK2	"Antenni 2"	C87	"A ₁ Saato"
MK	"Maa"	KK	"Kuulokkeet"
PN1	"Hehkujännite"	LK	"Linja"
PN2	"Anodijännite"	RK	"Rele"
VPK1	"Mittari on-ei"	VPK4	"Anodijännite on-ei"
M	"Mittari"	VPK5	"Valaistus on-ei"
R13	"S-mittarin o-asetus"	LKA	"Kovaään"
VK1	"A ₁ - A ₂ - A ₃ "	VJK	"Verkkojännite"
R45	"S ₁ vahvistus"	VPK2	"Verkko on-ei"
R30	"P ₁ vahvistus"		

VRLKAB:kytkentäkaavio



- P1 - EF9
- P2 - ECH3
- P3 - EF9
- P4 - EF9
- P5 - EF9
- P6 - EBC3
- P7 - EF9
- P8 - EL2 tai EBL1
- P9 - A21